

押すだけ はん蔵取扱い説明書 HLD-2

特長

- お手持ちの印鑑を差し込むだけで朱肉をつける手間がいらすワンタッチできれいに捺印できる印鑑ホルダーです。

ご注意

- なめたり、口に入れないでください。カートリッジは誤飲による窒息のおそれがあります。
- サイズ外の印鑑を無理にセットしないでください。印鑑に傷がつくおそれがあります。
- 幼児の手の届く場所には置かないでください。
- 皮膚にインクが付着した時は、石鹸で洗浄してください。
- 衣服等にインクが付着すると落ちませんので十分ご注意ください。
- 印鑑が中で回る場合は付属の「回り止めシール」を貼ってご使用ください。
- 感圧紙、感熱紙に、捺印されると、文字が消えることがあります。
- 捺印以外の目的に使わないでください。
- 必要以上の力で捺印しないでください。破損のおそれがあります。
- 印鑑の素材によっては、傷がつくおそれがあります。象牙や金属の印材などはご利用にならないでください。

ご使用方法

●印鑑の取り付け

- 1.「はん蔵」のロックがはずれていることを確認してから、スライダーを押し込みます。この状態でロックをしてください。
- 2.右図のように「はん蔵」へ印鑑を奥まで差し込みます。径が太い印鑑は差し込む時にきつく感じる場合があります。印鑑を差し込む際はまっすぐに入れてください。
- 3.ロックをはずすと朱肉カートリッジが戻り印鑑の印面に朱液が付きまます。数回捺印をして、印影が途切れている場合や薄い場合は調節つまみを時計回りに回して印鑑を前に出してください。1回転で約0.5mm出すことができます。印鑑を出しすぎると朱液が全面につかなかったり、カートリッジから朱液がはみ出すことがありますので、ご注意ください。出しすぎた場合は、調節つまみを反時計回りに回して、印鑑を奥へ押し込んでください。印鑑を出す長さを調節する場合はこまめに押印しながら調整し、調節つまみを必要以上に回さないようご注意ください。



便利な機能

- 朱肉はカートリッジタイプですので簡単に交換ができます。
- かばんの中やポケットに入れた時、誤って作動しないようロックをすることができます。

セットできる印鑑のサイズ

直径は丸印 10.0~12.0mm、小判印 10.5~12.0mmです。
長さは 57.5~61.5mm です。
付属の「回り止めシール」を貼っていただければ、
直径 9.0mmの丸・小判印もご利用になれます。

https://www.mpuni.co.jp/customer/ans_52a.html

印鑑の取り付け
については
こちらでも
確認いただけます



- 捺印: 捺印する位置を合わせ、本体をゆっくりと押すだけで捺印できます。
- 印鑑の取り外し: スライダーを押し込んでロックをします。調節つまみの中心の穴から爪楊枝くらいの太さの細い棒を入れて押し出します。先端の尖ったもの等で押し出すとけがをしたり印鑑に傷をつけますのでご注意ください。また、取り出した時、朱肉が手や衣服につかないようご注意ください。
- カートリッジの交換: インクが薄くなりましたらカートリッジを交換してください。スライダーを押し下げロックします。カートリッジの裏面の「▶▶セット」の矢印とは逆の方向にスライドさせると取り出すことができます。ご注意: カートリッジ取り付け部のカバーを90度以上曲げないでください。正常に機能しなくなる可能性があります。



【別売】専用カートリッジ(2個入り) 品番 HLS-2

三菱鉛筆株式会社

〒140-8537 東京都品川区東大井5-23-37
お客様相談室: ☎0120-321433